




ThinkPad E14 Gen 5
ThinkPad E16 Gen 1



Get started


Első lépések | Introdúcere | เริ่มต้นใช้งาน | Memulai



* For selected models | Bizonyos modellek esetén | Pentru modelele selectate | เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น | Untuk model tertentu

Front view (ThinkPad E14 Gen 5)

Előlnézet | Vedere din față | มุมมองด้านหน้า | Tampak depan



* Press to log in to the computer*

Nyomja meg a számítógépre való
bejelentkezéshez*

Apăsați pentru a vă conecta la computer*
กดเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์*

Tekan untuk masuk ke komputer*




Navigate as a traditional mouse
Navigálás hagyományos egérként
Navigați ca un mouse tradițional
ไปยังส่วนต่างๆ โดยใช้เมาส์แบบดั้งเดิม

Navigasikan selayaknya mouse
tradisional

Front view (ThinkPad E16 Gen 1)

Előlnézet | Vedere din față | มุมมองด้านหน้า | Tampak depan




 * Press to log in to the computer*
Nyomja meg a számítógépre való
bejelentkezéshez*
Apăsați pentru a vă conecta la computer*
กดเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์*
Tekan untuk masuk ke komputer*

 Navigate as a traditional mouse
Navigálás hagyományos egérként
Navigați ca un mouse tradițional
ไปยังส่วนต่างๆ โดยใช้เมาส์แบบดั้งเดิม
Navigasikan selayaknya mouse
tradisional

Side view

Oldalnézet | Vedere din lateral | มุมมองด้านข้าง | Tampak samping



Read the statement on USB transfer rate in the User Guide. To access the User Guide, go to <https://pcsupport.lenovo.com>.

Az USB átviteli sebességére vonatkozó nyilatkozat a Felhasználói kézikönyvben található. A Felhasználói kézikönyv eléréséhez menjen a <https://pcsupport.lenovo.com> weboldalra.

Citiți declarația privind rata de transfer USB din Ghidul utilizatorului. Pentru a accesa Ghidul utilizatorului, accesați <https://pcsupport.lenovo.com>.

อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ได้ใน คู่มือผู้ใช้ หากต้องการเข้าถึง คู่มือผู้ใช้ โปรดไปที่ <https://pcsupport.lenovo.com>

Baca pernyataan tentang kecepatan transfer USB di Panduan Pengguna. Untuk mengakses Panduan Pengguna, kunjungi <https://pcsupport.lenovo.com>.

Lenovo Vantage*


Access Lenovo Vantage to adjust device settings and check for system updates.

A Lenovo Vantage szolgáltatásban megadhatja az eszközbeállításokat, és ellenőrizheti a rendszerfrissítéseket.

Accesați Lenovo Vantage pentru a ajusta setările dispozitivului și pentru a verifica dacă există actualizări de sistem.

เข้าถึง Lenovo Vantage เพื่อปรับการตั้งค่าอุปกรณ์และตรวจหาการอัปเดตระบบ


Akses Lenovo Vantage untuk menyesuaikan pengaturan perangkat dan memeriksa pembaruan sistem.




Lenovo Smart Appearance*




Video Enhancer | Video Enhancer |
Video Enhancer | Video Enhancer |
Video Enhancer




Background | Background |
Background | Background |
Background



Privacy Protection | Privacy Protection |
Privacy Protection | Privacy Protection |
Privacy Protection



Adaptive Dimming | Adaptive Dimming |
Adaptive Dimming | Adaptive Dimming |
Adaptive Dimming



[English]

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

10g SAR limit: 2 W/kg (body-worn SAR); 4 W/kg (limb SAR)

Maximum SAR with 0 mm separation distance:

Product name	Body-worn SAR value	Limb SAR value
ThinkPad E14 Gen 5	0.342 W/kg	0.761 W/kg
ThinkPad E16 Gen 1	0.45 W/kg	0.867 W/kg

For more information about SAR, refer to the Safety and Warranty Guide that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency [MHz] / band	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

[Magyar]

Fajlagos energiae nyelési tényező (SAR)

AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

Az alábbiakban további információkat tudhat meg a 10 g SAR-határértékről és a legmagasabb jelentett SAR-értékekről:

10 g SAR-határérték: 2 W/kg (határérték testen viselés esetén); 4 W/kg (határérték végtagok esetében)

Maximális SAR 0 mm távolság esetén:

A termék neve	Fajlagos energiae nyelési érték testen való viseléskor	Fajlagos energiae nyelési érték végtagon való viseléskor
ThinkPad E14 Gen 5	0,342 W/kg	0,761 W/kg
ThinkPad E16 Gen 1	0,45 W/kg	0,867 W/kg

A SAR-értékről a készülékhez mellékelte Biztonsági és jótállási útmutatóban talál további információt.

Európai Unió (EU) / Egyesült Királyság (UK) – Rádióberendezések frekvenciája és energiája

Ez a rádióberendezés a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvenciás teljesítményt használja:

Technológia	Frekvencia [MHz]/sáv	Maximális átviteli teljesítmény
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Megjegyzés: A termékkonfigurációtól függően előfordulhat, hogy nem minden vezeték nélküli sáv engedélyezett. Az eszköz használata beltérre, az 5150 – 5350 MHz és a 5945 – 6425 MHz frekvenciatartományra korlátozódik.

[Română]

Rată specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10 g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Limita SAR 10 g: 2 W/kg (limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului); 4 W/kg (limita SAR pentru membre)

Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm:

Numele produsului	Valoarea SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului	Valoarea SAR pentru membre
ThinkPad E14 Gen 5	0,342 W/kg	0,761 W/kg
ThinkPad E16 Gen 1	0,45 W/kg	0,867 W/kg

Pentru mai multe informații despre SAR, consultați Ghidul pentru măsuri de siguranță și garanție primit odată cu dispozitivul.

Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit (UK) – frecvență radio și alimentare

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio:

Tehnologie	Frecvență [MHz]/bandă	Puterea maximă de transmisie
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Notă: este posibil ca nu toate benzile wireless să fie activate, în funcție de configurația produsului. Folosirea acestui dispozitiv este limitată la locațiile interioare, în benzile de 5150 - 5350 MHz și 5945 - 6425 MHz.

For Barcode Position Only

PN: SP41G78432 Printed in China

Lenovo

First Edition (April 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo, Lenovo logo, ThinkPad, and ThinkPad logo are trademarks of Lenovo. Intel and Thunderbolt are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.



Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only